

## Vysvětlivky:

High pass - horní pásmová propust

Low pass - dolní pásmová propust

Level - nastavení hlasitosti

X-over - posuvný přepínač pásmové výhybky

BassEQ - nastavení ekvalizéru (korekce hloubek)

Input - vstupní konektor cinch

Output - výstupní konektor cinch