



ZAPOJENÍ - USPOŘÁDÁNÍ ISO KONEKTORU

ISO KONEKTOR NAPÁJECÍ



1. NEJÍ OBSAZENO
2. NEJÍ OBSAZENO
3. REMOTE - OVLÁDÁNÍ ZESILOVAČE ČÍ ELEKTRICKÉ ANTÉNY
4. PŘÍVOD PROUDU 12V NA SEPNUTÍ KLÍČEM
5. NEJÍ OBSAZENO
6. PŘÍVOD PROUDU 12V STÁLÉ PERMANENCE
7. OSVĚTLENÍ (NEJÍ PODMÍNKOU ZAPOJOVAT, POUZE JEN NĚKTERÁ AUTORÁDIA)
8. KOSTRA MÍNUS



9. PRAVÝ ZADNÍ +
10. PRAVÝ ZADNÍ -
11. PRAVÝ PŘEDNÍ +
12. PRAVÝ PŘEDNÍ -
13. LEVÝ PŘEDNÍ +
14. LEVÝ PŘEDNÍ -
15. LEVÝ ZADNÍ +
16. LEVÝ ZADNÍ -

ISO KONEKTOR REPRODUKTOROVÝ